# SONIC WAVES SPEAKER

User's Guide

**PACKAGE CONTENTS**
- Rechargeable Speaker
- 3.5mm Audio Cable
- Micro USB Charging Cable
- User's Guide/Warranty Card
- Registration Card

**TOP PANEL BUTTONS**
1. Hands free/Play/Pause
2. Power/charge indicator
3. Microphone
4. Bluetooth indicator
5. Track back
6. Track forward
7. Volume-
8. Volume+

**BACK PANEL**
1. Audio input jack (AUX IN)
2. Micro USB charging port
3. Power ON/OFF

**Charging the Built-in Li-ion Battery**
1. Use the included USB charging cable. Plug one end into the micro USB charging port located on the back of the unit. Plug the other end into a USB powered port or any other USB AC or car adapter (not included).

***NOTE:*** If you need to purchase an USB AC or car adapter, please visit www.isound.net where you can search for item number ISOUND-2104, ISOUND-2102 or ISOUND-2132.
2. The battery is fully charged in 2.5-3 hours.
3. The red LED light indicates that the unit is charging. The red LED turns off when the battery is full. Please disconnect the charging cable when charging is complete.

**Play Modes**
Slide the power switch located on the back of the unit to the ON position. The speaker will automatically enter Bluetooth pairing mode. Plug the included audio cable into the LINE IN port located on the back of the unit to enter AUX mode for a wired connection.

**Controls and Indicators**
1. Charge/Power Indicator
   Blue LED indicates the unit is powered on
   Red LED indicates the unit is charging and not full
   Flashing Blue LED indicates the battery is low and needs to be recharged
2. Bluetooth Indicator
   Alternating red and blue flashing LEDs indicates Bluetooth pairing mode (search mode). When you are successfully paired, only a blue LED will flash.

**Auxiliary Mode**
1. Plug one end of the included 3.5mm audio cable into the headphone or line-out jack of your audio device.
2. Plug the other end of the cable into the LINE IN jack located on the back of the unit.
3. Slide the power switch of the speaker to the ON position.
4. Turn on your audio device and play music at med/low volume.
5. Adjust the volume of your audio device to the desired level.
6. You can also use the volume controls on the unit to adjust to your desired volume.

***NOTE:*** For best audio quality, turn your audio device to 80-100% and adjust the volume of Sonic Waves to your desired level.
7. Slide the power switch to the OFF position when you are finished listening. You may also turn off your audio device from its control settings.

***NOTE:*** The speaker is powered by a Lithium-ion rechargeable battery. If you start to notice sound distortion or the blue LED is flashing, the battery is low and needs to be recharged.

**Bluetooth Mode & Pairing Procedure**
1. Slide the power switch of the speaker to the ON position. You will hear a "Beep" sound and see flashing red/blue Led indicating it is on, and in pairing mode.
2. Put your Bluetooth enabled device into search mode. You may have to go into your setting and turn Bluetooth ON.
3. Searching devices and choose "Sonic Waves." No password is required. If your device does require a password, type "0000."
4. Press the volume controls on the unit to adjust the speaker volume.
5. Press the track forward or back buttons to select previous or next songs.
6. Press the Hands free/play/pause button to pause/play music.

***NOTE:*** If you start to notice sound distortion or the blue LED is flashing, the battery is low and needs to be recharged.

**Making Calls with a Bluetooth Mobile Phone**
Before you make a call using the speaker as a speakerphone, you need to pair your Bluetooth enabled phone with the speaker. Please refer to pairing procedure above.
1. To answer a call, press the hands free button when a call comes in. Now you can use the unit as a speaker phone.
2. Speak into the MIC and press the volume controls on the unit and your phone to adjust the call volume.
3. To end the call, press the hands free button again.

***NOTE:*** The product is designed for use with Bluetooth wireless devices compatible with the HFP,HSP,A2DP and AVRCP streaming audio profiles.
Refer to your Bluetooth device's user manual or technical support to determine if your Bluetooth device supports these profiles.

**Warnings**
1. Please use the included USB charging cable in the package to charge the unit.
2. Please disconnect the charging cable after the battery is full. Do not keep the unit plugged in.
3. Do not immerse the product in water or any liquid.
4. Do not use and leave the product near a heat source like a fireplace or heater or in direct sunlight.
5. Do not strike or throw the product.

**Cautions**
1. Do not use or leave the product at very high temperatures (like in a hot car).Otherwise the performance will degrade and its longevity will decrease. It can even start a fire in worst case scenarios.
2. Do not use it in a location where static electricity is great, otherwise the safety circuits may be damaged, which can cause lots of various problems.
3. The unit should be stored at room temperature and charged at about 30% to 50%.
4. Please follow waste battery recycling methods to dispose of the unit properly.

This product bears the selective sorting symbol for waste electrical and electronic equipment (WEEE).

This means that this product must be handled pursuant to European Directive 2002/96/EC in order to be recycled or dismantled to minimize its impact on the environment.

For further information, please contact your local or regional authorities.

**CONTENIDOS DEL ENVASE**
- Altavoz recargable
- Cable de audio de 3,5 mm
- Cable de carga micro USB
- Guía del Usuario / Tarjeta de Garantía
- Tarjeta de Registro

**BOTONES DEL PANEL SUPERIOR**
1. Manos libres/Reproducir/Pausa
2. Indicador de encendido/carga
3. Micrófono
4. Indicador Bluetooth
5. Pista anterior
6. Pista siguiente
7. Volumen-
8. Volumen+

**PANEL TRASERO**
1. Entrada de audio (AUX IN)
2. Cable de carga micro USB
3. Encendido / Apagado (ON/OFF)

**Cargar la Batería de Iones de Litio Integrada**
1. Use al cable de carga USB incluido. Conecte un extremo en el puerto de carga USB situado en la parte trasera de la unidad. Conecte el otro extremo en un puerto USB con alimentación o en cualquier adaptador eléctrico USB doméstico o para automóvil (no incluido).

***NOTA:*** Si necesita comprar un adaptador eléctrico USB para su casa o su automóvil, por favor visite www.isound.net donde podrá buscar uno para su ISOUND-2104, ISOUND-2102 o ISOUND-2132.
2. La batería se carga completamente en 2,5 -3 horas.
3. La luz LED roja indica que la unidad se está cargando. El LED rojo se apaga cuando la batería está completamente cargada. Por favor, desconecte el cable de carga cuando la carga esté completa.

**Modos de Reproducción**
Deslice el interruptor de encendido en la parte trasera de la unidad a la posición ON. El altavoz entrará automáticamente en modo de emparejamiento Bluetooth. Conecte el cable de audio incluido en el puerto de entrada LINE IN en la parte trasera de la unidad para entrar en modo AUX, para una conexión por cable.

**Controles e Indicadores**
1. Indicador de encendido/carga
   El LED azul indica que la unidad está encendida
   El LED rojo indica que la unidad se está cargando y no ha finalizado
   El LED azul parpadeando indica que la batería está baja y necesita ser recargada
2. Indicador Bluetooth
   Un LED parpadeando con luz alterna roja y azul indica el modo de emparejamiento Bluetooth (modo búsqueda). Cuando está correctamente emparejado, sólo parpadeará el LED azul

**Modo Auxiliar**
1. Conecte un extremo de cable de audio de 3,5mm incluido en la salida de auriculares o en la salida line de su dispositivo de audio.
2. Conecte el otro extremo en el conector de LINE IN situado en la parte trasera de la unidad.
3. Deslice el interruptor de encendido del altavoz a la posición ON.
4. Encienda su dispositivo de audio y reproduzca música a volumen medio/bajo.
5. Ajuste el volumen de su dispositivo de audio al nivel deseado.
6. También puede usar los controles de volumen de la unidad para ajustar el volumen que desee.

***NOTA:*** Para una mejor calidad de audio, coloque el volumen de su dispositivo de audio al 80-100% y luego ajuste el volumen del Sonic Waves al nivel que desee.
7. Deslice el interruptor de encendido a la posición OFF cuando haya terminado la audición. También puede apagar su dispositivo de audio usando sus controles.

***NOTA:*** El altavoz está alimentado por una batería recargable de iones de Litio. Si empieza a notar distorsión en el sonido o que el LED azul de carga está parpadeando, la batería tiene poca carga y necesita recargarla.

**Modo Bluetooth y Modo de Emparejamiento**
1. Deslice el interruptor de encendido del altavoz a la posición ON. Oirá un 'bip' y verá los LEDs rojo/azul parpadeando indicando que la unidad está encendida y en modo de emparejamiento.
2. Active el modo búsqueda Bluetooth de su dispositivo de audio con funcionalidad Bluetooth. Puede ser que necesite entrar en el menú de ajustes y activar el Bluetooth.
3. Entre los dispositivos encontrados seleccione "Sonic Waves". No es necesaria ninguna contraseña. Si su dispositivo le solicita una contraseña, escriba "0000".
4. Use los controles de volumen en la unidad para ajustar el volumen del altavoz.
5. Use los botones de pista siguiente y pista anterior para seleccionar las canciones.
6. Pulse el botón Manos libres/Reproducir/Pausa para reproducir o hace una pausa en la música.

***NOTA:*** Si empieza a notar distorsión en el sonido o que el LED azul de carga está parpadeando, la batería tiene poca carga y necesita recargarla.

**Hacer Llamadas por un Teléfono Móvil Bluetooth**
Antes de poder hacer llamadas usando el altavoz como manos libres, necesitará emparejar su teléfono móvil Bluetooth con el altavoz. Por favor, vea el procedimiento de emparejamiento explicado anteriormente.
1. Para responder una llamada, pulse el botón Manos libres cuando reciba la llamada. Ahora podrá usar la unidad como manos libres.
2. Hable sobre el MIC y use los controles de volumen de la unidad y de su teléfono para ajustar el volumen de la llamada.
3. Para terminar la llamada, vuelva a pulsar el botón Manos libres.

***NOTA:*** El producto está diseñado para usarlo con dispositivos inalámbricos Bluetooth compatibles con los perfiles de transmisión de audio HFP, HSP, A2DP y AVRCP. Vea el manual del usuario de su dispositivo Bluetooth o pregunte en un servicio técnico para determinar si su dispositivo Bluetooth soporta estos perfiles.

**Advertencias**
1. Por favor, use el cable de carga USB incluido en el paquete para cargar la unidad.
2. Por favor, desconecte el cable de carga cuando la batería esté totalmente cargada. No lo deje conectado en la unidad.
3. No sumerja el producto en agua ni en cualquier otro líquido.
4. No use el producto ni lo deja cerca de fuentes de calor, como una chimenea, calefactor o bajo los rayos directos del sol.
5. No golpee ni arroje el producto.

**Precauciones**
1. No use el producto ni lo deje en ambientes con temperaturas muy altas (como en un automóvil muy caliente).De lo contrario se degradará su funcionamiento y reducirá su vida útil. Puede ser que incluso provoque un incendio en el peor de los escenarios.
2. No lo utilice en lugares con alta electricidad estática, de lo contrario averiará los circuitos de seguridad, lo que causará múltiples problemas.
3. Debería guardar la unidad a temperatura de interiores y con la batería cargada al 30-50%.
4. Por favor, siga los métodos de reciclaje de las baterías usadas para deshacerse de la unidad correctamente.

Este producto contiene el símbolo de recogida selectiva para equipos eléctricos y electrónicos de desecho (WEEE).
Esto quiere decir que este producto se debe de manejar de acuerdo con la Directiva Europea 2002/96/EC para reciclarlo o desmontarlo para reducir su impacto en el medio ambiente.
Para más información, por favor póngase en contacto con sus autoridades locales o regionales.

**CONTENU DE L'EMBALLAGE**
- Enceinte rechargeable
- Câble audio 3,5mm
- Câble de charge micro USB
- Guide de l'Utilisateur/Carte de Garantie
- Carte d'Enregistrement

**TOUCHES DU PANNEAU SUPERIEUR**
1. Mains libres/Lecture/Pause
2. Témoin Alimentation/charge
3. Microphone
4. Témoin Bluetooth
5. Piste précédente
6. Piste suivante
7. Volume-
8. Volume+

**PANNEAU ARRIERE**
1. Prise d'entrée audio (AUX IN)
2. Port de charge micro USB
3. Interrupteur d'alimentation

**Batterie en Li-ion Intégrée Rechargeable**
1. Utilisez le câble de charge USB inclus. Branchez une extrémité dans le port de charge micro USB à l'arrière de l'appareil. Branchez l'autre extrémité dans un port USB alimenté ou tout autre port USB d'un chargeur secteur ou chargeur de voiture (non fourni).

***REMARQUE :*** Rendez-vous sur www.isound.net si vous avez besoin de chargeur secteur ou chargeur de voiture USB en recherchant les références ISOUND-2104, ISOUND-2102 ou ISOUND-2132.
2. Il faut compter 2,5 à 3 heures pour charger complètement la batterie.
3. Le témoin rouge indique que la batterie est en cours de charge. Le témoin rouge s'éteint quand la batterie est complètement chargée. Il est recommandé de débrancher le câble de charge après la recharge.

**Modes de Lecture**
Positionnez l'interrupteur d'alimentation situé à l'arrière de l'enceinte sur ON (marche). L'enceinte passe automatiquement en mode couplage Bluetooth. Branchez le câble audio inclus dans la prise LINE IN à l'arrière de l'appareil pour passer en mode AUX en vue d'une connexion filaire.

**Touches et Témoins**
1. Témoin Charge/Alimentation
   Un témoin bleu indique que l'appareil est allumé
   Un témoin rouge indique que l'appareil est en cours de charge (non terminée)
   Un témoin bleu clignotant indique que la batterie est faible et doit être rechargée
2. Témoin Bluetooth
   Témoin clignotant alternant rouge et bleu indique que le mode couplage Bluetooth (mode recherche). Lorsque le couplage est réussi, un seul témoin bleu clignote

Mode Auxiliaire
1. Branchez une extrémité du câble audio 3,5mm (fourni) dans la prise casque ou la prise de sortie ligne de votre appareil audio.
2. Branchez l'autre extrémité du câble audio dans la prise LINE IN à l'arrière de l'enceinte.
3. Positionnez l'interrupteur d'alimentation de l'enceinte sur ON.
4. Allumez votre appareil audio pour écouter de la musique à volume moyen/faible.
5. Réglez le volume de votre appareil audio sur le niveau désiré.
6. Vous pouvez également utiliser les touches volume de l'appareil pour régler votre volume.

***REMARQUE :*** Pour obtenir une meilleure qualité audio, mettez votre appareil audio à 80-100% de son volume et réglez le reste par Sonic Waves.
7. Positionnez l'interrupteur d'alimentation sur OFF pour éteindre l'appareil. Vous pouvez également éteindre votre appareil audio en utilisant ses touches de contrôle.

***REMARQUE :*** L'enceinte est alimentée par une batterie au lithium-ion rechargeable. Une distorsion sonore ou le témoin bleu clignotant indique que la batterie est faible et doit être rechargée.

**Mode Bluetooth & Procédure de Couplage**
1. Positionnez l'interrupteur d'alimentation de l'enceinte sur ON. Vous entendrez un bip et un témoin clignotant rouge/bleu LED indiquant qu'elle est allumée et en mode couplage.
2. Mettez votre appareil Bluetooth en mode recherche. Il se peut que vous deviez activer Bluetooth sur votre appareil.
3. Recherche d'appareils et choisissez "Sonic Waves". Aucun mot de passe ne vous sera demandé. Si votre appareil vous en demande un, tapez "0000".
4. Utilisez les touches volume de l'enceinte pour régler son volume.
5. Appuyez sur la touche piste suivante/précédente pour sélectionner la chanson précédente ou suivante.
6. Utilisez les touches mains libres/Lire/pause pour mettre écouter ou suspendre la musique.

***REMARQUE :*** Une distorsion sonore ou le témoin bleu clignotant indique que la batterie est faible et doit être rechargée.

**Faire des Appels avec un Téléphone Bluetooth**
Vous devez coupler votre téléphone compatible Bluetooth avec l'enceinte avant de faire un appel en utilisant l'enceinte en mode mains libres. Reportez-vous à la procédure de couplage ci-dessus.
1. Pour répondre à un appel, appuyez sur la touche mains libres lors d'un appel entrant. Vous pouvez utiliser l'appareil comme un téléphone à haut-parleur.
2. Parlez dans le micro et utilisez les touches volume sur l'appareil et de votre téléphone pour régler le volume.
3. Pour terminer l'appel, appuyez de nouveau sur la touche mains libres.

***REMARQUE :*** L'appareil est conçu pour être utilisé avec d'autres appareils compatibles Bluetooth dotés des profils de streaming audio HFP, HSP, A2DP et AVRCP . Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre appareil Bluetooth ou le support technique pour savoir si votre appareil Bluetooth supporter ces profils.

**Avertissements**
1. Pour charger l'appareil utilisez le câble de recharge USB inclus.
2. Déconnectez le câble de charge lorsque la batterie est complètement chargée. Ne laissez pas l'appareil branché.
3. N'immergez pas l'appareil dans de l'eau ou dans un autre liquide.
4. N'utilisez pas et ne placez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur telle qu'une une cheminée, radiateur ou en plein soleil.
5. Ne jetez pas l'appareil et ne l'exposez pas à des chocs.

**Précautions**
1. N'utilisez pas et ne placez pas l'appareil dans des endroits à température très élevée (tel qu'une voiture chaude).Ses performances se dégradent et sa durée de vie sera réduite. Dans les pires des situations cela peut même déclencher un incendie.
2. Ne l'utilisez pas dans un endroit où l'électricité statique est élevée, autrement les circuits de sécurité peuvent être endommagés et cela peut entraîner d'autres problèmes.
3. L'appareil doit être rangé à température ambiante et chargé à environ 30% - 50% de sa capacité.
4. Respectez les méthodes de recyclage des batteries pour mettre au rebut l'appareil de façon appropriée.

Ce produit porte le symbole de tri sélectif pour les déchets d´équipements électriques et électroniques (WEEE).

Cela signifie que ce produit doit être traité conformément la directive Européenne 2002/96/EC pour qu'il soit recyclé ou désassemblé afin de minimiser son impact sur l´environnement.

Pour plus d'informations, veuillez contacter les autorités locales ou régionales.